

SITZGESTELL RÜCKSITZ 2. SITZREIHE : AUSBAU - EINBAU



Notiz: Eine bzw. mehrere Warnungen sind bei dieser Methode vorhanden



WICHTIG

Vor allen Arbeiten an einem Fahrzeug mit Start/Stopp-System immer die Sicherheitsanweisungen einhalten [Fahrzeug : Vorsichtsmaßnahmen für die Reparatur](#) .



WICHTIG

Sämtliche Schweißarbeiten an Sitzgestellen oder Sitzbankgestellen sind verboten, um diese nicht zu schwächen.

Anmerkung:



Je nach definiertem Verkaufsmodus des LTZR (Teilelager) können Anpassungen auf den Sitzgestellen vorgenommen werden.

In diesem Fall können je nach Fahrzeugtyp bestimmte Bauteile ausgebaut werden (Einlagen, Kabel, Halterungen, Einsätze usw.).

AUSBAU

1. AUSBAU

- Die Batterie abklemmen [12-V-Batterie : Ausbau - Einbau](#) .
- Ausbauen bzw. entfernen:
 - die Kopfstütze des Rücksitzes [Kopfstützenführung Rücksitz : Ausbau - Einbau](#)
 - den Rücksitz [Rücksitz 2. Sitzreihe : Explosionszeichnung](#)
 - die Neigungssteuerung der Rücksitzrückenlehne [Rücksitz 2. Sitzreihe : Explosionszeichnung](#)
 - die Rücksitzkissengehäuse
 - den Gurtschlossschalter hinten [Rücksitz 2. Sitzreihe : Explosionszeichnung](#)
 - die Baugruppe „Bezug - Schaumstoff“ des Rücksitzkissens [Bezug Rücksitzlehne : Ausbau - Einbau](#)

- Ausbauen bzw. entfernen:
 - den Betätigungszug der Rücksitzrückenlehne
 - den Neigungssteuermotor der Rücksitzrückenlehne

- Ausbauen bzw. entfernen Rücksitz 2. Sitzreihe : Explosionszeichnung :
 - der Sitzschienen der Rücksitze
 - die elektrische Verkabelung
 - die Rücksitzkissenauflage

Anmerkung:



Die Rückenlehne des Rücksitzes ist nicht vom Sitzkissen des Rückensitzes trennbar.

Anmerkung:



Das LTZR (Teilelager) liefert das Sitzgestell komplett mit den vom Zulieferer voreingestellten Gleitschienen des Rücksitzes.

ERNEUTE MONTAGE

1. EINBAU

- In umgekehrter Einbaureihenfolge vorgehen.



Repair-70x14x02x12-01x37-1-2-1.xml

