


## AUSBAU

### 1. VORBEREITUNG FÜR DEN AUSBAU

- Die Batterie abklemmen [12-V-Batterie : Ausbau - Einbau](#) .
  
- Das Multifunktionsdisplay ausbauen.
  
- Ausbauen bzw. entfernen [Einheit Mittelkonsole : Explosionszeichnung](#) :
  - die mittlere Frontpartie
  - die Halterung der Mittelkonsole
  - die linke Zierleiste der Mittelkonsole,
  - den Abweiser der Mittelkonsole im Fahrerfußraum,
  - die rechte Zierleiste der Mittelkonsole,
  - den Abweiser der Mittelkonsole im Beifahrerfußraum.
  
- Ausbauen bzw. entfernen [Einheit Armaturenbrett : Explosionszeichnung](#) :
  - die Abdeckung der seitlichen Abdeckung des Armaturenbretts,
  - die untere Verkleidung des Armaturenbretts
  - das rechte Handschuhfach.

### 2. AUSBAU

- Das Steuermodul der Fahrgastraum-Gebläsedrehzahl [Klimaanlageneinheit Fahrgastraum : Explosionszeichnung](#) ausbauen.



■ Den Stecker(1) des Ventilators abziehen.

■ Ausbauen bzw. entfernen Klimaanlageneinheit Fahrgastraum : Explosionszeichnung :

- die Schrauben des Ventilators
- den Ventilator.

## EINBAU

### 1. EINBAU

■ In umgekehrter Einbaureihenfolge vorgehen.



Repair-30x02x01x03-01x37-1-51-1.xml



XSL version : 3.02 du 22/07/11