


INSTRUMENTENTAFEL

Steckeranschlüsse



Stecker A

- 1 - Kontrollampe Warnblinkanlage
- 2 - Nicht belegt
- 3 - Kontrollampe Niveauregulierung
- 4 - Kontrollampe ABS
- 5 - Kontrollampe Automatikgetriebe oder Kontrollampe "Vorglühen"
- 6 - Kontrollampe Einspritzanlage
- 7 - Nicht belegt
- 8 - Drehzahlmesser
- 9 - Nicht belegt
- 10 - Nicht belegt
- 11 - Nicht belegt
- 12 - Nicht belegt
- 13 - Kraftstoffvorratgeber

Stecker B

- 1 - Kontrollampe Kraftstoff-Mindeststand
- 2 - Öldruckschalter
- 3 - Geschaltetes Plus Instrumententafel
- 4 - Kontrollampe Bremsbelagverschleiß
- 5 - Kontrollampe Blinker links
- 6 - Nicht belegt
- 7 - Kontrollampe Blinker rechts
- 8 - Kontrollampe Kühlflüssigkeitstemperatur
- 9 - Kontrollampe Feststellbremse
- 10 - Nicht belegt
- 11 - Kontrollampe Drehstromgenerator

Stecker C

- 1 - Temperaturfühler
- 2 - Beleuchtung Instrumententafel
- 3 - Kontrollampe Fernlicht
- 4 - Kontrollampe Abblendlicht
- 5 - Kontrollampe Standlicht
- 6 - Kontrollampe Nebelscheinwerfer
- 7 - Kontrollampe Nebelschlußlicht
- 8 - Kontrollampe Heckscheibenbeheizung
- 9 - Masse Instrumententafel

Stecker D

- 1 - Geber Motorölstand
- 2 - Nicht belegt
- 3 - Geber Motorölstand