

Renault Espace V – Wartungsintervall zurücksetzen

Renault Espace V (RFC JE4, Baujahr 2016) – Wartungsintervall / Ölwechselanzeige zurücksetzen

Grundlegendes Zurücksetzen (Ölwechsel / Wartungsintervall)

1. Zündung einschalten
 - Startknopf drücken, ohne das Bremspedal zu betätigen (Motor bleibt aus).
2. Ins Servicemenü gehen
 - Über die Pfeiltasten am Lenkrad oder den OK-Knopf durch das Menü blättern, bis der Punkt „Wartung“ oder „Service“ erscheint.
3. Wartungsanzeige auswählen
 - Anzeige z. B. „Ölwechsel erforderlich“ oder „Wartung in XXXX km“ auswählen.
4. Rücksetzen
 - OK-Taste etwa 10 Sekunden gedrückt halten.
 - Anzeige blinkt und springt auf den neuen Wert (z. B. 30 000 km / 12 Monate).
5. Kontrolle
 - Zündung aus, Fahrzeug neu starten, prüfen, ob Symbol bzw. Meldung verschwunden ist.

Separate Rücksetzung (z. B. Bremsflüssigkeit / Inspektion)

1. Zündung einschalten (Motor aus).
2. Menü „Wartung“ öffnen
 - Über Pfeiltasten am Lenkrad zu „Fahrzeug“ oder „Wartung“ navigieren.
 - Mit OK bestätigen.
3. Durch Posten blättern
 - Mögliche Anzeigen:
 - Ölwechsel in ... km / ... Tagen
 - Wartung in ... km / ... Tagen
 - Bremsflüssigkeit in ... Tagen
4. Rücksetzen durchführen
 - Beim gewünschten Punkt OK ca. 10 Sekunden gedrückt halten.
 - Anzeige blinkt, danach neue Werte sichtbar.
5. Kontrolle
 - Zündung aus, wieder an – prüfen, ob Anzeige zurückgesetzt ist.

Tipp:

- Einige Modelle zeigen Wartungsinfos im Kombiinstrument, andere im R-Link2-Touchscreen (Menü „Fahrzeug“ → „Serviceintervall“ → „Zurücksetzen“).
- Jeder Wartungsposten (Öl, Bremsflüssigkeit, Inspektion) muss einzeln zurückgesetzt werden.